

MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir nuestro dispositivo Trackfresh 60 Evo. Este dispositivo ha sido diseñado para controlar la temperatura durante el transporte de los productos sujetos al cumplimiento de la cadena de frío. Para su correcto funcionamiento, le recomendamos que lea atentamente las instrucciones a continuación:

FUNCIONES TÉCNICAS	
Tipo	Preprogramado / Uso individual
Capacidad de memoria	28800 lecturas
Batería	Batería de litio de 3.0V CR2032
Vida	18 Meses
Modo de arranque	Inicio manual
Botón	Start / Stop
Registro interno	5 Cada 5 minutos
Gama Allarm	según las necesidades del cliente
Tipo allarm	según las necesidades del cliente
Tiempo de ejecución	Hasta 60 días
Pantalla	LED (Ok, Allarm, Fault)
Software	No hay necesidad
Archivo de datos automático	Formato PDF
Especificación	Temperatura, fecha / hora
Conexión	Conector USB 2.0
Sistema operativo compatible	Windows XP / 7/8/10 / Android
Protección	IP 67
Certificación	CE/EN12830/RoSH
MONITOREO DE LA TEMPERATURA	
Sensor	NTC interno
Medición	-30 °; + 70 °
Accurancia	+/- 0,5 °
Dimensión	76 mm x 31 mm x 4,5 mm
Peso	15 gr.
Materiales de embalaje	Materiales de embalaje Alimentos / seguridad bolsa de plástico / Nylon + PE
Paquete	SPQ 20 piezas



www.trackfresh.eu



01

Mantenga presionado el botón START / STOP durante 5 segundos para comenzar a grabar. El LED verde parpadeará 5 veces para indicar que la grabación ha comenzado regularmente. Retire las pegatinas con el número de serie para adjuntarlos a los documentos de transporte u otro, y coloque el dispositivo donde Usted considere sea el lugar mas adecuado para la grabación de datos.



03

Presione el botón START / STOP durante 5 segundos para bloquear la grabación, el LED de color rojo parpadeará por 3 veces. Esto indica que el registro ha terminado con éxito.



02

Presione rápidamente una vez, si desea verificar el estado de funcionamiento de la dispositivo. Si está grabando, el LED verde parpadeará. En este caso, indica que la grabación está procediendo correctamente.



04

Después de terminar la grabación, saca el dispositivo de el estuche de plástico transparente e inserte la interfaz en el puerto USB de tu PC. El dispositivo generará automáticamente el informe en PDF sin necesidad de instalar ningún software.

IMPORTANTE

- 1) En el caso de que al poner en marcha el dispositivo, el LED naranja parpadee, nos está indicando que hay una anomalía en el funcionamiento. Recomendamos que no se use ese dispositivo, el cual será reemplazado bajo garantía en el próximo pedido.
- 2) Tenga mucho cuidado al encender el dispositivo, evite hacer doble clic en el botón START / STOP, el dispositivo podría encenderse y apagar al mismo tiempo. Si eso ocurre, deje de presionar el botón inmediatamente y espere unos minutos antes de reiniciar la fase de encendido.
- 3) Deje el dispositivo cerrado en el estuche, lo que permitirá utilizarlo incluso en condiciones de alta humedad o en agua.

How it is used



1) Push START/STOP button to start



2) Put the started Trackfresh 60 evo to anywhere of your shipping



3) Connect to PC by USB port



4) Directly get the PDF report automatically