

MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto il nostro Data Logger trackfresh 60. Questo dispositivo è stato progettato per monitorare la temperatura durante i trasporti di prodotti sottoposti a rispettare la catena del freddo. Per un corretto funzionamento Vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni di seguito.

CARATTERISTICHE TECNICHE TRACKFRESH 60 EVO	
TIPOLOGIA DISPOSITIVO	Pre-programmato/ monouso
CAPACITA DI MEMORIA	17280 registrazioni
BATTERIA	3.0V CR2032 al Litio
DURATA	18 mesi
TIPO DI ACCENSIONE	Manuale
PULSANTI	Start/Stop
REGISTRAZIONE INTERNA	punto di registrazione ogni 5 minuti
ALLARME TEMPERATURA	Su richiesta del cliente
TIPO DI ALLARME	Su richiesta del cliente
TEMPO DI REGISTRAZIONE	Fino a 60 gg.
DISPLAY	Luci LED (Ok, Allarme; Difettoso)
SOFTWARE	Non necessario
RIPRODUZIONE AUTOMATICA FILE	Formato PDF
DATI RACCOLTI	Temperatura/data/ora
TIPO DI CONNESSIONE	USB 2.0
SISTEMA OPERATIVO COMPATIBILE	Windows XP/7/8/10/ Android
GRADO DI PROTEZIONE	IP 67
CERTIFICAZIONI	CE/ RoSH/ EN12830
MONITORAGGIO TEMPERATURA	
SENSORE TEMPERATURA	NTC
INTERVALLO DI MISURAZIONE	-30° ; +70°
MARGINE DI ERRORE	+/- 0,5°
DIMENSIONI	76 mm x 45 mm x 4,5 mm
PESO	15 gr.
MATERIALE ESTERNO	Plastica per alimenti Nylon+PE
CONFEZIONE	20 pz



www.trackfresh.eu



01

Tenere premuto per 5 secondi il pulsante START/STOP per avviare la registrazione, lampeggerà per 5 volte il LED di colore verde. Questo indica che la registrazione è partita regolarmente. Staccare gli adesivi con il numero seriale per attaccarli sui documenti di trasporto o altro, e posizionare il dispositivo ovunque si ritiene migliore per effettuare la registrazione.



03

Tenere premuto per 5 secondi il pulsante START/STOP per bloccare la registrazione, Lampeggerà il LED di colore rosso per 3 volte. Questo indica che la registrazione si è conclusa con successo.



02

Premere velocemente per una sola volta, qualora si voglia verificare lo stato di funzionamento del dispositivo. Se sta registrando lampeggerà il LED di colore verde. In questo caso indica che la registrazione sta procedendo correttamente.



04

Dopo aver terminato la registrazione, estrarre il dispositivo dall'astuccio in plastica trasparente ed inserire l'interfaccia nella porta USB del Vostro PC. Il dispositivo genererà automaticamente il report in PDF senza installare alcun software.

IMPORTANTE

- 1) Nel caso in cui, durante l'accensione del dispositivo, lampeggia il LED di colore arancio, sta a indicare un'anomalia di funzionamento. Si consiglia di non utilizzare quel dispositivo. Vi verrà sostituito in garanzia nell'ordine successivo.
- 2) Prestare molta attenzione durante l'avviamento, evitare il doppio clic sul pulsante START/STOP. Il dispositivo potrebbe avviarsi e spegnersi contemporaneamente, nel caso si verifichi tale stato, interrompere immediatamente la pressione sul pulsante e attendere qualche minuto prima di riprendere la fase di accensione.
- 3) Lasciare il dispositivo chiuso nell'astuccio, vi permetterà di utilizzarlo anche in condizioni di forti umidità oppure in acqua.

How it is used



1) Push START/STOP button to start



2) Put the started Trackfresh 60 evo to anywhere of your shipping



3) Connect to PC by USB port



4) Directly get the PDF report automatically